



CHAISES POUR PÊCHEURS



CHAISE PLAINTÉ „DE LUXE“ AVEC PROTECTION

Chaise pliante avec porte-gobelet situé au niveau des accoudoirs. Ce modèle possède une protection spécifique (matière extra épaisse). Vos reins seront abrités des courants d'air.

100% polyester, revêtement en PVC

N° d'art.

68-41002



CHAISE PLIANTE

Très robuste avec cadre en acier léger.
100% polyamide

N° d'art.

68-91305



CHAISE PLAINTÉ

Très légère avec accoudoirs et dossier haut. Construction en aluminium. Couleur: vert foncé
Matière: 100% polyester, revêtement en PVC



N° d'art.

68-41005



CHAISE PLIANTE

Chaise pliante à bas prix très résistante en 600D PVC Oxford.
Matériel: 100% Polyamide

N° d'art.

68-90000



TRÉPIED PLIANT

Avec pieds en acier robustes et stables.
Matière: 100% polyamide

N° d'art.

68-90101



SUPPORT PARAPLUIE

Le parapluie se serre à l'aide d'une vis papillon après avoir inséré le support dans le sol.

N° d'art.

68-30999





TENTES ET PARAPLUIES



PARAPLUIE DE PÊCHE

Parapluie avec construction solide.
Tissu: 100% polyester, revêtement hydrofuge
Taille: 220 cm

N° d'art.

68-31220



TENTE À MONTAGE TRÈS RAPIDE

Une tente très facile à monter. Elle pèse seulement 4 kg. De grande qualité, cette tente se monte facilement et rapidement. Avec ses deux fenêtres sur le côté, la circulation de l'air se fait très facilement. Livrée avec 9 sardines et 4 cordes. Couleur: Vert olive.
Toile: 100% Polyester 210T, hydrofuge
Hauteur: 1,45m. Largeur devant: 2,00m; largeur de derrière à devant 1,60m

N° d'art.

68-50040



PARAPLUIE TENTE

Parapluie avec fond, séparable par fermeture éclair.
Livré avec 8 sardines et 3 cordes. Avec armature métallique stable.
Couleur: vert foncé. Diam. 220cm.
Matériau 100% Polyester, revêtement hydrofuge.

N° d'art.

68-35221



Montage super rapide:

- Placez la tente devant vous sur le sol délicatement et tenez la avec une main.
- Ouvrez le système d'arceau
- Prenez à présent la corde et tirez là vers le haut
- La tente s'ouvre et tient tout seule.

Démontage rapide:

- Posez la main gauche sur les croisillons courts et la main droite sur ceux qui sont dessus.
- Ecartez les 2 mains et le système tombe tout seul.