



HORGÁSZ SZÉKEK



ÖSSZECSUKHATÓ „DE LUXE“ HORGÁSZ SZÉK VESEVÉDŐVEL

Kényelmes összezsukható szék integrált pohártartóval. „Körkörös védelem” teszi különlegessé ezt a széket. Megóvja a széltől, különösen vesetájékon. Extravastag béléssel. Anyaga: 100% polieszter, PVC bevonattal.

Termékkód

68-41002



ÖSSZECSUKHATÓ SZÉK

Extra erős, könnyű alumínium kerettel. Anyaga: 100% poliamid

Termékkód

68-91305



ÖSSZECSUKHATÓ SZÉK

Nagyon könnyű, kartámlákkal és magas háttámlával. Alumínium szerkezet. Színe: sötétzöld. Anyaga: 100% polieszter, PVC bevonattal.

Termékkód

68-41005



ÖSSZECSUKHATÓ SZÉK

Kedvező árú összezsukható horgász szék erős, szakadásbiztos 600D Oxford PVC ülőfelülettel. Anyaga: 100% poliamid

Termékkód

68-90000



ÖSSZECSUKHATÓ HÁROMLÁBÚ SZÉK

Robosztus, stabil acélcsőből készült lábakkal. Anyaga: 100% poliamid

Termékkód

68-90101



ERNYŐSTABILIZÁTOR

Leszúrás után az ernyőt egy rögzítőcsavarral foghatjuk a stabilizátorba.

Termékkód

68-30999



**CORMORAN**

Erfolg durch Technik



SÁTRAK ÉS ERNYŐK



HORGÁSZERNYŐ

Ernyő billenthető nyéllal, robusztus anyagból.

Ernyő anyaga: 100% polieszter, vízálló bevonattal Átmérő: 2,2m / színe: zöld

Termékkód

68-31220



GYORSAN FELÁLLÍTHATÓ SÁTOR

Ez a strandsátor nagyon könnyen felállítható, szerkezetének köszönhetően mindössze 4 kg. Kitűnő minőség és kidolgozás. Gyorsabban aligha lehet sátrat állítani. A 2 oldalablakon jó a szellőzése, 9 leszúróval és 4 feszítőkábellel adjuk.

Színe: olivazöld

Magassága: 1,45m, szélessége elől: 2m, hossza befelé: 1,6m.

Anyaga: 100% polieszter 210T, vízálló bevonattal

Termékkód

68-50040



ERNYŐSÁTOR

Ernyő lecipzárázható hátfallal. 8 rögzítőgyűrűvel és 3 feszítőzsinórral adjuk. Az ernyő stabil fémváz. Színe: sötétzöld Fesztávja nyitva: 220cm Ernyő anyaga: 100% polieszter, vízlepergető bevonattal

Termékkód

68-35221



Nagyon könnyű felállítani:

- állítsa a sátrat a földre óvatosan, maga mellé és támassza meg egy kézzel
- nyissa ki a merevítő-rendszer pálcáit és húzza őket enyhén szét
- fogja meg a feszítőkábelt, és húzza fölfelé
- a sátor kinyílik és áll.

Gyors szétszerelés:

Tegye a bal kezét a bordázott részre, a jobbat fölé és húzza szét őket. A szerkezet magától összezsugorodik.